

- Su reloj puede ser ligeramente diferente del que se muestra en la ilustración.

Para ajustar la hora

1. Extraiga la corona hasta la segunda posición cuando la manecilla de los segundos se encuentre en la posición de las 12 para que se pare.
2. Ajuste las manecillas haciendo girar la corona. Adelante la manecilla de los minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste deseado y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste correcto.
3. Introduzca la corona en sincronización con la señal horaria para que el reloj continúe marcando la hora.

Para ajustar el día

- Evite ajustar el día entre las 9:00 p.m. y las 1:00 a.m.

1. Extraiga la corona hasta la primera posición.
2. Ajuste el día haciendo girar la corona en el sentido contrario al de las manecillas del reloj.
3. Vuelva a colocar al corona en su posición normal.

Uso de la alarma

Mientras está activada, la alarma suena cuando la manecilla de la hora coincide con la manecilla de alarma (dos veces al día).

Para ajustar la hora de alarma

1. Tire de la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona en sentido horario para mover la manecilla de la alarma hasta el ajuste de alarma que desee.
3. Vuelva a poner la corona en la posición normal.
4. Extraiga el botón (C).
5. La alarma suena cuando la manecilla de la hora coincide con la manecilla de la alarma.

Para activar (ON) o desactivar (OFF) la alarma

ON (Activar): Extraiga el botón (C).
 OFF (Desactivar): Vuelva a poner el botón (C) en la posición normal.

- Tenga en cuenta que la alarma de este reloj es del tipo analógico, lo cual significa que la alarma suena cuando la manecilla de la hora coincide con la manecilla de la alarma. Si la deja activada, la alarma suena dos veces al día. Si la manecilla de la hora está apuntando a las 6, por ejemplo, la alarma sonará a las 6:00 a.m. y a las 6:00 p.m.
- Si no se detiene la alarma después que empiece a sonar, se detendrá automáticamente después de 15 segundos. Volverá a sonar dos minutos y 45 segundos después de detenerse. El ciclo anterior se repite varias veces (después de lo cual se detiene automáticamente), o hasta que usted detenga la alarma presionando el botón (C).

Para detener la alarma

Para detener la alarma después de que comience a sonar, presione el botón (C) para volverlo a poner en su posición normal.

Usando el cronógrafo

El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido hasta 4 horas, 59 minutos y 59.95 segundos.

- La ilustración muestra un tiempo de 2 horas, 20 minutos y 40 segundos.
- No intente realizar operaciones del cronógrafo mientras la corona se encuentra extraída ya sea en la primera o segunda posición. Si trata de presionar un botón, puede ocasionar el giro accidental de la corona y cambiar el ajuste de la hora o día actual.

Para medir el tiempo transcurrido

1. Presione (A) para iniciar el cronógrafo.
2. Presione (A) para parar el cronógrafo.
 - Puede reanudar la operación de medición presionando de nuevo (A).
3. Presione (B) para reposicionar el cronógrafo.


Para ajustar las posiciones de las manecillas del cronógrafo

1. Presione (B) para reposicionar el cronógrafo, y compruebe la alineación de la manecilla de segundos y de la manecilla de 1/20 seg. del cronógrafo.
2. Tire de la corona hacia afuera a la segunda posición.
3. Presione (A) para mover la manecilla de segundos del cronógrafo.
4. Si la manecilla de 1/20 seg. del cronógrafo está alineada correctamente, proceda con el paso 5. Si la manecilla de 1/20 seg. del cronógrafo también está desalineada, presione (B) para mover la manecilla de 1/20 seg. del cronógrafo.
5. Después de realizar los ajustes que desea, empuje la corona nuevamente a su posición normal.
 - Después de realizar el procedimiento anterior, deberá realizar el ajuste de la hora normal.

- Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca ∇ con la manecilla de minutos. Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos. Se indica el tiempo transcurrido.



- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.



Especificaciones

Precisión a temperatura normal: ± 20 segundos por mes

Presentación: 4 manecillas analógicas (hora y minutos de la hora normal, segundos del cronógrafo, alarma), 3 esferas (segundos de la hora normal, 1/20 seg. del cronógrafo, horas y minutos del cronógrafo), día

Función del cronógrafo: Capacidad de medición: 4:59'59.95"
 Unidad de medición: 1/20 segundo.
 Modos de medición: Tiempo transcurrido.

Alarma: Analógica (sistema de manecilla de 12 horas)

Pila: Una pila de óxido de plata (Tipo: SR927W)
 Aproximadamente 2 años con la pila tipo SR927W (suponiendo 12 horas de operación de la manecilla del cronógrafo por día y 15 segundos de operación de la alarma por día)